

## **Инструкция по эксплуатации PowerPot**

### **1. Подсоедините кабель зарядки USB через коннектор.**

Кабель стоит зафиксировать между поддерживающих рукояток, для избежания перегрева и попадания кабеля в огонь. Важно помнить что кабель может выдерживать высокую температуру, но долгое воздействия открытого огня может повредить его. Избегайте попадания кабеля в огонь.

### **2. Налейте в котелок воду.**

Котелок должен быть всегда заполнен минимум на 2/3 объема (примерно 1 литр).

В котелок можно помещать снег или лед, это позволит дольше вырабатывать электричество, ввиду большой разницы температур.

В PowerPot можно готовить (варить суп, жидкую кашу, чай и другую жидкую пищу и напитки). Главное что бы в котелке всегда была жидкость. Жарить в PowerPot не рекомендуется. Для этого можно использовать миску / крышку поставляемую в комплекте.

Использование PowerPot без жидкости может повредить термогенирующий механизм.

### **3. Разместите PowerPot над источником тепла.**

Оптимальный вариант когда концентрация тепла приходится на центр дна котелка. Будьте осторожны, и берегите PowerPot от погружения в открытый огонь. PowerPot должен всегда находится НАД открытым огнем.

### **4. Процесс зарядки.**

Сразу, как PowerPot размещен над источником тепла он начинает вырабатывать электричество. Индикатор на коннекторе загорится зеленым цветом. Значит ваше устройство начало заряжаться.

Помните о том что в PowerPot всегда должна быть вода, минимум 2/3 (1 литр).

### **5. После зарядки / приготовления пищи.**

Когда процесс зарядки завершен, или пища приготовлена, PowerPot следует остудить. Если вода кипятилась для зарядки, не стоит ее сразу выливать, если для чая или пищевых нужд, то выливайте не всю воду сразу, оставьте немного воды на некоторое время в PowerPot что бы дать ему немного остыть. Эти профилактические действия позволят гарантированно сохранить термогенирующий механизм в рабочем состоянии.