

## Монтаж ПП6

1. Вход топлива.
2. Выход топлива.

- a. +12В.
- b. Масса.
- c. Клема обмотки возбуждения генератора.
- d. К замку зажигания или к электромагнитному клапану топливного насоса.

Подключение подогревателя производится согласно схеме (рис. 1). Подогреватель устанавливается в разрез топливопровода перед фильтром тонкой очистки или в любом месте топливной магистрали и закрепляется двумя самонарезающими винтами таким образом, чтобы входной штуцер был расположен ниже выходного штуцера

