

# DODGE DURANGO

Кузов: год вып.: 2007- ; Объем: 5.7  
 VIN:- АКПП Type: 04.1356



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Передние кронштейны защиты "1" прикрепить на штатные болты крепления амортизатора.
3. Установить закладные планки "2" в отверстия поперечной балки рычагов.
4. Прикрепить задние кронштейны "3" к задней поперечной балке рычагов.
5. Установить деталь защиты "А" прикрепив ее к установленным деталям.
6. Установить деталь "В".
7. Все точки крепления затянуть.

