

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 6701.R на автомобиль CHEVROLET SPARK



Номер замка	6701.R
Марка и модель автомобиля	CHEVROLET SPARK
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5 ступ., R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Ключ-трещотка. 2. Шестигранная головка 13мм. 3. Отвертка крестовая. 4. Отвертка шлицевая. 5. Дрель.	6. Сверло-коронка Ø 30/40 мм. 7. Сверло Ø 4,1 мм. 8. Сверло Ø 6,8 мм. 9. Приспособление для разметки N°001/002

Порядок установки.

1. Приподнимите верхнюю часть центральной консоли и отсоедините штекер от прикуривателя.
2. Открутите винты крепления пыльника рычага КПП, и снимите верхнюю часть центральной консоли.
3. Позади рычага стояночного тормоза открутите винт крепления центральной консоли.
4. Открутите винты крепления центральной консоли, расположенные позади механизма выбора передач. Приподнимите центральную консоль и выньте ее из салона автомобиля.
5. В передней части открутите боковые винты крепления передней части центральной консоли.
6. Открутите винт крепления передней части центральной консоли и выньте ее из салона автомобиля.
- 7 -8. В месте расположения замковой части блокиратора КПП отрежьте часть корпуса пластмассового механизма переключения передач. Открутите правый передний винт крепления механизма выбора передач.
9. На место выкрученного винта установите втулку с держателем замка.
- 10 -11. В трубку держателя замка установите блокиратор КПП. Втулку закрепите на отверстии в механизме выбора передач срывным винтом М6х60 с шайбой. Винт закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головки винта). На тягу продольного перемещения установите прихват тяги. Два винта крепления прихвата тяги М6 закрутите усилием 0,2...0,4кгс·м (без срыва головок винтов). Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие держателя замка. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Через центр отверстия в передней части блокиратора КПП, просверлите отверстие Ø6,8мм в кронштейне крепления центральной консоли. Закрепите переднюю часть блокиратора при помощи срывного винта М6х18 и гайки М6, с усилием затяжки 0,2...0,4кгс·м (без срыва головки винта).
- 12 -14. Проверьте правильность работы блокиратора КПП. После проверки затяните срывной винт М6х60 крепления

- втулки, а также срывной винт М6х18 с гайкой, усилием, необходимым для срыва головок (Фото 12). Далее закрутите два винта М6 на трубке держателя замка (Фото 13) и два винта крепления прихвата тяги (Фото 14) усилием, необходимым для срыва головок винтов.
15. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки N°001/002.
 16. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø 6,8мм.
 17. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой Ø30/40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
 18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету N°5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

GARANT CONSUL
(6701.R)



Φοτο Νο 1



Φοτο Νο 2



Φοτο Νο 3



Φοτο Νο 4



Φοτο Νο 5



Φοτο Νο 6




Φοτο Νο 7




Φοτο Νο 8


**GARANT CONSUL
(6701.R)**




Φοτο Ν° 9



Φοτο Ν° 10




Φοτο Ν° 11



Φοτο Ν° 12



Φοτο Ν° 13



Φοτο Ν° 14



Φοτο Ν° 15



Φοτο Ν° 16

**GARANT CONSUL
(6701.R)**



Φoto № 17



Φoto № 18

