

# Инструкция по установке замка **GARANT CONSUL (FNLE 13501)** на автомобиль **FORD FOCUS II**



<b>Номер замка</b>	<b>FNLE 13501</b>
Марка и модель автомобиля	FORD FOCUS II
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5-ступ., R ↗
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Ключ-трещотка. 2. Шестигранная головка 10мм. 3. Держатель для вставок. 4. Вставка «Торх» Т20.	5. Дрель. 6. Фреза-коронка Ø30мм. 7. Приспособление для разметки №001.

## Порядок установки.

- Открутите два крепежных винта и снимите нижнюю панель слева от центральной консоли.
- Открутите крепежный винт и снимите нижнюю панель справа от центральной консоли.
- Открутите рукоятку рычага КПП и снимите верхнюю пластиковую накладку центральной консоли.
- Отсоедините пластиковую накладку стояночного тормоза и снимите ее с рычага стояночного тормоза.
- Открутите два винта крепления центральной консоли.
- Снимите пепельницу, расположенную на задней части центральной консоли.
- Открутите четыре винта крепления центральной консоли.
- Приподнимите заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем поднимите вверх и выньте из салона автомобиля.
- Открутите три винта крепления механизма выбора передач.
- Установите три проставки на место выкрученных винтов.
- На проставки установите блокиратор КПП, вставьте и закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м три срывных винта М6х65 с защитными шайбами (без срыва головок винтов).
- Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). На тягу продольного перемещения установите прихват тяги и наживите три срывных винта М6х10. Положение прихвата тяги выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги. Необходимо проверить ход шарнирного соединения тяги с рычагом КПП, чтобы при переключении передач и вращениях тяги в крайние положения, прихват тяги не упирался в элементы автомобиля и блокиратора КПП. Закрутить винты усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
- На замковую часть блокиратора установите приспособление №001 для разметки центра отверстия в центральной консоли для выхода замковой части. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на правую стенку центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки.

- Снимите центральную консоль и фрезой-коронкой Ø30мм просверлите отверстие по разметке.
- Установите на центральную консоль правую нижнюю панель, наметьте центр отверстия для выхода замковой части. Фрезой-коронкой Ø30мм просверлите отверстие в правой нижней панели по разметке.
- Установите центральную консоль и правую нижнюю панель на посадочные места. Проверьте соосность отверстия в центральной консоли и боковой панели относительно замковой части блокиратора. При необходимости переместите блокиратор КПП до совпадения с отверстием. Проверьте блокировку рычага в положении заднего хода (R), замок должен закрываться свободно, без подклиниваний. Также проверьте работу механизма выбора передач.
- Снимите центральную консоль. Затяните срывные винты крепления блокиратора к механизму выбора передач усилием, необходимым для срыва головок винтов.
- Затяните срывные винты крепления прихвата тяги рычага КПП усилием, необходимым для срыва головок винтов.

Установите все элементы интерьера автомобиля. На отверстие в боковой панели наклейте полимерную наклейку, на стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL  
(FNLE 13501)**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4




Фото №5



Фото №6



Фото №7




Фото №8

**GARANT CONSUL  
(FNLE 13501)**



Фото №9



Фото №10




Фото №11




Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

**GARANT CONSUL  
(FNLE 13501)**



Фото №17



Фото №18




Фото №19



Фото №20