

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 15007.F на автомобиль HONDA PILOT



Номер замка	G.CN.NK.15007.F
Марка и модель автомобиля	HONDA PILOT
Модельный год	2008-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A5, P
Оснастка и инструмент	
1. Шестигранник S5.	5. Приспособление для разметки №001.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Головка шестигранная S11, S12.	7. Сверло ф6мм.
4. Нож слесарный.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -6. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль левую переднюю панель.

7. Открутите два левых винта крепления механизма выбора передач. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его двумя срывными болтами М8х16 с защитными шайбами.

8. На тягу перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. На трубу блокиратора установите защитное кольцо и закрепите его срывным болтом М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Отрегулируйте положение прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора и механизма выбора передач. После проверки затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

9. Установите на посадочные места переднюю левую панель. Надавите налицевую поверхность панели в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой передней панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

10. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №9



Фото №10

