

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (17102.R) на автомобиль HYUNDAI ACCENT.



Номер замка	17102.R
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI ACCENT
Модельный год	2004-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Сверло - коронка 30/40мм	2. Приспособление для разметки № 001/002



Фото №1



Фото №2

## Порядок установки:

1. Разберите пластиковую консоль для получения доступа к механизму переключения передач.
2. Снимите механизм переключения передач.
3. Установите кронштейн с замком под два болта спереди по ходу движения автомобиля (см. Фото.1). Под два болта (сзади по ходу движения автомобиля) положите шайбы толщиной 3 мм. Сверху установите механизм переключения передач и закрепите его двумя штатными болтами и двумя срывными болтами. **Болты не срывать!**
4. Установите механизм выбора передач в положение «паркинг».
5. Установите хомут на тягу (см. Фото.1). Отрегулируйте положение хомута на тяге и положение кронштейна на кузове а/м так, чтобы замок надежно блокировал механизм выбора передач в положении «паркинг».
6. Сорвите срывные болты на механизме переключения передач и хомуте.
7. Используя шаблон-указатель № 001/002 и сверло-коронку  $\varnothing 30/40$  мм, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок.
8. Соберите консоль.
9. Наденьте на замок декоративную манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.