

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 17302) на автомобиль HYUNDAI MATRIX



Номер замка	CRKN 17302
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI MATRIX
Модельный год	2001-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5-ступ., R \uparrow
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S12.	5. Сверло Ø4,1мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло Ø6,8мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Фреза-коронка Ø39,5мм.
4. Приспособление для разметки №002.	

Порядок установки:

1. Открутите боковые винты крепления центральной консоли.
2. Расстегните пыльник рычага КПП и снимите верхнюю панель центральной консоли.
3. Открутите винты крепления передней части центральной консоли.
4. Снимите боковые панели центральной консоли.
5. Снимите центральную консоль.
6. Открутите два правых и левый задний винты крепления механизма выбора передач.
7. На место задних выкрученных винтов, под механизм выбора передач, установите нижнюю планку крепления блокиратора КПП. Левую сторону планки закрепите срывным болтом с шайбой защитной. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головки болта).
8. Установите блокиратор КПП на место правых открученных винтов и закрепите его срывными болтами с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок болтов).
9. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его срывными болтами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс•м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги выставьте таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие нижней планки

крепления блокиратора КПП. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.

Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП и срывные болты крепления прихвата тяги усилием, необходимым для срыва головок болтов.

10. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до Ø6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

11. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRKN 17302)**



Φωτο Ν°1



Φωτο Ν°2



Φωτο Ν°3



Φωτο Ν°4



Φωτο Ν°5



Φωτο Ν°6



Φωτο Ν°7



Φωτο Ν°8



Φοτο Ν°9



Φοτο Ν°10



Φοτο Ν°11