

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 17502) на автомобиль HYUNDAI ELANTRA



Номер замка	CRKN 17502
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI ELANTRA
Моделный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5 ступ., R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12. 2. Дрель ручная. 3. Ключ шестигранный S5. 4. Нож слесарный. 5. Отвертка крестовая.	6. Приспособление для разметки №002. 7. Сверло ф4,1мм. 8. Сверло ф6,8мм. 9. Фреза-коронка ф39,5мм.

Порядок установки.

- 1 -2. Открутите боковые винты крепления задней части центральной консоли.
3. Снимите заглушки с боковых поверхностей передней части центральной консоли и открутите винты крепления передней части центральной консоли.
4. Открутите рукоятку рычага КПП, расстегните пыльник рычага КПП и снимите верхнюю панель центральной консоли.
5. Открутите винты крепления в средней части центральной консоли.
6. Открутите винты крепления в ящике для мелочей. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
7. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги. Закрепите прихват тяги срывными винтами М6х12. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).
8. Открутите два задних и передний левый винты крепления механизма выбора передач. На блокиратор КПП установите защитное кольцо и закрепите его срывными болтами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).
На место выкрученных винтов установите блокиратор КПП. На место заднего правого винта установите втулку, а поверх втулки и блокиратора КПП установите верхнюю планку. Закрепите блокиратор КПП, втулку и верхнюю планку срывными болтами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).
9. Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.
10. Проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните срывные винты крепления прихвата тяги и защитного кольца усилием, необходимым для срыва головок.
- 11 -12. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстия до Ø6,8 мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию, просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету № 5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRKN 17502)**



Φοτο Νο 1



Φοτο Νο 2



Φοτο Νο 3



Φοτο Νο 4



Φοτο Νο 5



Φοτο Νο 6



Φοτο Νο 7



Φοτο Νο 8

**GARANT CONSUL
(CRKN 17502)**



Φοτο № 9



Φοτο № 10



Φοτο № 11



Φοτο № 12