

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 23201) на автомобиль LADA KALINA



Номер замка	FRKN 23201
Марка и модель автомобиля	LADA KALINA
Модельный год	2005
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5-ступ., R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	6. Сверло ф4,1мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф6,8мм.
3. Нож слесарный.	8. Сверло ф12мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Фреза-коронка ф39,5мм.
5. Приспособление для разметки №002.	

Порядок установки:

1. Открутите крепежные элементы центральной консоли. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад и выньте из салона автомобиля. Открутите два правых и задний левый винты крепления механизма выбора передач.

2. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его срывными болтами М8х40. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

3. Переведите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). На тяге переключения передач отметьте место касания ригелем блокиратора КПП.

4. В отмеченном месте просверлите отверстие сверлом ф12мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

5. Открутите гайку крепления тяги переключения передач к рычагу и установите на ее место срывную гайку М8 с шайбой защитной. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки).

Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). При необходимости сместите блокиратор КПП, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие тяги переключения передач. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.

Проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните срывные болты крепления блокиратора КПП и срывную гайку крепления тяги переключения передач усилием, необходимым для срыва головок.

6. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф39,5мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

7. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7

**GARANT CONSUL
(FRKN 23201)**