

# Инструкция по установке защиты картера на автомобиль Toyota RAV-4 2006г.

## Инструкция по установке защиты

1. К балке радиатора устанавливаем крепёжные кронштейны **1** справа крепёжной планкой **2** и гайкой M10, слева крепёжной планкой **3** и гайкой M10.
2. Ослабить болты крепления поперечной балки к балке переднего моста.
3. Основание защиты **4** надеть на ослабленные болты, а переднюю часть защиты прикрепить к установленным крепёжным кронштейнам **1** болтами M10\*30.
4. Все точки крепления затянуть.

### Комплектующие

### Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжный кронштейн <b>1</b>	2 шт.
Крепёжная планка <b>2</b>	1 шт.
Крепёжная планка <b>3</b>	1 шт.

