

Инструкция по установке защиты картера на автомобиль Toyota Land Cruiser 120 Prado 2005г.

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту с машины.
2. Установить защиту картера и кпп **A**, прикрепив её штатными болтами на штатные точки крепления, а заднюю часть прикрепить к поперечной балке рамы, через отверстия в защите болтами M10x30 с крепёжными планками **№1**.
3. В отверстия поперечной балки рамы установить крепёжные планки **№2** с ввёрнутыми в них болтами M10x50.
4. Установить защиту раздатки **B** надев её на установленные болты M10x50 и положив её поверх защиты **A**, прикрепить болтами M8x30.
5. Все точки крепления затянуть.

Алюминиевая защита раздатки на Toyota Prado без защиты картера и кпп не устанавливается.

Комплектующие

Кол-во

| | |
|---|-------|
| Болт M10x50 | 2 шт. |
| Болт M10x30 | 2 шт. |
| Болт M8x30 | 2 шт. |
| Шайба 10 | 4 шт. |
| Шайба 8 | 2 шт. |
| Крепёжная планка №1 | 2 шт. |
|  | |
| Крепёжная планка №2 | 2 шт. |
|  | |

