

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 26701.R на автомобиль MAZDA CX-7



Артикул	G. CN. NK. 26701. R
Марка и модель автомобиля	MAZDA CX-7
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4,1мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6,8мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
10. Открутите две правых гайки крепления механизма выбора передач.
11. На место открученных гаек установите шайбы.
12. Срежьте боковые ребра с правой стороны механизма выбора передач, как показано на фото.
13. На правые шпильки механизма выбора передач установите две резьбовые проставки длиной 35мм. Проставки затяните усилием 2,0...2,5 кгс·м.
14. Приложите блокиратор КПП к механизму выбора передач. В месте расположения ригеля сделайте разметку для сверления отверстия под трубу блокиратора КПП. По разметке просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм.
15. На резьбовые проставки установите защитные трубки длиной 34мм. Пространство между резьбовыми проставками и защитными трубками заполните силиконовым герметиком. Установите блокиратор КПП и закрепите его верхнюю часть двумя срывными болтами М8х20 с защитными шайбами, а нижнюю часть срывным болтом М8х25. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

16. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

17. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

18. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

GARANT CONSUL
26701.R



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16

GARANT CONSUL
26701.R



Фото №17

