

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 28102.L на автомобиль MITSUBISHI LANCER



Артикул	G. CN. NK. 28102.L
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI LANCER
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	Вариатор, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
10. Открутите винты крепления механизма выбора передач.
11. На место левого переднего открученного винта крепления механизма выбора передач установите проставку толщиной 5мм. Согласно рисунку расположите блокиратор КПП и закрепите его переднюю часть срывным болтом М8х40 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).
12. Заднюю часть блокиратора закрепите двумя срывными болтами М8х60 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
13. Установите прихват тяги на тягу продольного перемещения рычага КПП и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
14. На место правого переднего винта крепления механизма выбора передач установите кронштейн и закрепите его срывным болтом М8х110 с защитной шайбой. Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Отрегулируйте положение блокиратора КПП, прихвата тяги и кронштейна таким образом, чтобы при закрывании замка ригель проходил через отверстие прихвата тяги в отверстие кронштейна и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

15. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

GARANT CONSUL
28101.L



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15

GARANT CONSUL
28101.L