

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 28203) на автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER XL



<b>Номер замка</b>	<b>FRKN 28203</b>
Марка и модель автомобиля	MITSUBISHI OUTLANDER XL
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	Вариатор, Р
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	4. Ножовка.
2. Отвертка крестовая.	5. Нож слесарный.
3. Дрель ручная.	

## Порядок установки:

1. -17. Открутите крепежные элементы и снимите центральную консоль.
18. Открутите два передних и правый задний винты крепления механизма выбора передач.
19. На место открученного правого переднего винта установите шайбу, затем кронштейн с резьбовой проставкой и закрепите его срывным болтом М8х35 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).
20. На место открученного левого переднего винта установите шайбу, затем проставку длиной 60мм и проставку длиной 15мм.
21. -22. Установите блокиратор КПП и закрепите левую сторону срывным болтом М8х110, правую переднюю сторону срывным болтом М6х16, а заднюю правую срывным болтом М8х55. Срывные болты устанавливать с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). При необходимости сместите установленный кронштейн с резьбовой проставкой. Снимите блокиратор и затяните срывной болт крепления кронштейна усилием, необходимым для срыва головки. Установите на место блокиратор КПП.
23. Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его двумя срывными винтами М6х8. Положение прихвата необходимо выставить таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться.
24. -25. Доработайте ножовкой пластмассовый кожух механизма выбора передач, чтобы он свободно вставал на место.

26. Приложите ковролин к замковой части блокиратора и разметьте отверстие для выхода замковой части. Вырежьте отверстие в ковролине по разметке.

27. -28. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16

**GARANT CONSUL  
(FRKN 28203)**



Φοτο №17



Φοτο №18



Φοτο №19



Φοτο №20



Φοτο №21



Φοτο №22



Φοτο №23



Φοτο №24

**GARANT CONSUL  
(FRKN 28203)**



Φοτο №25



Φοτο №26



Φοτο №27



Φοτο №28

