

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 29002.R на автомобиль NISSAN TEANA



<b>Артикул</b>	<b>G.CN.NK.29002.R</b>
Марка и модель автомобиля	NISSAN TEANA
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки:

1. -11. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

12. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги и закрепите его срывным болтом М6х8.

13. Открутите правую переднюю гайку крепления механизма выбора передач и гайку крепления кронштейна правой стороны в передней части центральной консоли.

На место открученных гаек установите блокиратор КПП и закрепите его переднюю часть срывной гайкой М6, а заднюю часть срывной гайкой М8. Гайки установите с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). Отрегулируйте положение блокиратора КПП и прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата тяги и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.

Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

14. Установите на посадочные места все элементы интерьера автомобиля, кроме правой панели. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

15. Установите правую боковую панель на посадочные места. Надавите на панель в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

**GARANT CONSUL  
29002.R**



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16

**GARANT CONSUL**  
**29002.R**