

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 29006.F на автомобиль NISSAN NOTE



Артикул	G. CN. NK. 29006. F
Марка и модель автомобиля	NISSAN NOTE
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↘
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Ключ TORX T20.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	8. Сверло ф6мм.
4. Приспособление для разметки №001.	9. Сверло-коронка ф22мм.
5. Шаблон для сверления №29003/501.	10. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки:

1. -4. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
5. Приложите шаблон для сверления №29003/501 к левой стенке механизма выбора передач. По отверстию в шаблоне просверлите левую стенку механизма выбора передач сверлом ф4мм.
6. По направляющему отверстию просверлите левую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм.
7. Открутите два передних и левый задний винты крепления механизма выбора передач.
8. На место передних открученных винтов установите кронштейн и закрепите его двумя срывными болтами М8х40 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
9. На место заднего открученного болта установите проставку длиной 20мм. Установите блокиратор КПП. Заднюю часть блокиратора закрепите срывным болтом М8х40 с защитной шайбой, а переднюю часть двумя срывными болтами М6х16 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).  
Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). При необходимости отрегулируйте положение блокиратора КПП таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
10. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

11. Установите переднюю часть центральной консоли на посадочные места. Надавите на верхнюю поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.  
Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

**GARANT CONSUL**  
**29006.F**





Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12

