

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 29601.L на автомобиль NISSAN NOTE



|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                               | G.CN.NK.29601.L          |
| Марка и модель автомобиля             | NISSAN NOTE              |
| Модельный год                         | 2005-                    |
| Тип КПП, привод, положения блокировки | A, P                     |
| <b>Оснастка и инструмент</b>          |                          |
| 1. Головка шестигранная S10, S12.     | 5. Сверло ф4,1мм.        |
| 2. Дрель ручная.                      | 6. Сверло ф6,8мм.        |
| 3. Отвертка крестовая.                | 7. Сверло-коронка ф22мм. |
| 4. Приспособление для разметки №001.  | 8. Сверло-коронка ф30мм. |

## Порядок установки:

1. -10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

11. Приложите блокиратор КПП к механизму выбора передач. В месте расположения ригеля блокиратора КПП сделайте разметку на правой стенке механизма выбора передач. По разметке просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм.

12. Открутите два правых и левый передний винты крепления механизма выбора передач.

13. На место правых открученных винтов установите две проставки ф20x10 L=5мм. На проставки установите блокиратор КПП и закрепите его двумя срывными болтами М8x35 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

14. На место левого переднего открученного винта установите проставку ф20x10 L=35мм. На крепежное ухо блокиратора КПП и на проставку установите планку и закрепите ее к проставке срывным болтом М8x60 с защитной шайбой, а к блокиратору КПП срывным болтом М8x20 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Отрегулируйте положение блокиратора КПП таким образом, чтобы при закрывании замка ригель проходил через отверстие в корпусе механизма выбора передач и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

15. -17. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

18. Установите переднюю часть центральной консоли на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

19. -20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1 (NISSAN NOTE)



Φοτο №2 (NISSAN TIIDA)



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16 (NISSAN TIIDA)



Φοτο №17 (NISSAN NOTE)



Φοτο №18



Φοτο №19 (NISSAN TIIDA)



Φοτο №20 (NISSAN NOTE)



NISSAN NOTE