

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (30401.R) на автомобиль OPEL MERIVA



Номер замка	G. CN. NK. 30401.R
Марка и модель автомобиля	OPEL MERIVA
Модельный год	2003-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Приспособление для разметки №001.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф4,1мм.
3. Нож слесарный.	8. Сверло ф6,8мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло-коронка ф30мм.
5. Клещи заклепочные TR-100	

Порядок установки:

1. -12. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
13. Срежьте часть ковролина в указанном месте.
14. Открутите два передних винта крепления механизма выбора передач.
15. На место правого открученного винта установите проставку L=25мм. Установите блокиратор КПП, кронштейн и закрепите их двумя срывными болтами М6х60. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
16. Переднюю часть блокиратора КПП закрепите при помощи срывного болта М6х25, гайки М6 и двух шайб. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).
17. На кулису переключения передач установите две половины прихвата и скрепите их между собой срывными болтами М6х10. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата и блокиратора КПП, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг КПП в данном положении. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться.
18. Просверлите отверстие в кулисе переключения передач через левую половину прихвата сверлом ф4,1мм.
19. В просверленное отверстие установите заклепку. Проверьте работу механизма выбора передач и блокиратора КПП. Затяните все срывные элементы крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.
20. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
21. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.

22. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
23. -24. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22



Фото №23



Фото №24