

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (30501.R) на автомобиль OPEL CORSA



Номер замка	G. CN. NK. 30501.R
Марка и модель автомобиля	OPEL CORSA
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↑
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Приспособление для разметки №001.
2. Дрель ручная.	7. Напильник.
3. Нож слесарный.	8. Сверло ф4,1мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло ф6,8мм.
5. Ключ TORX T20.	10. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки:

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
10. Открутите винты крепления правого кронштейна центральной консоли.
11. Открутите винты крепления и снимите верхнюю часть направляющей кулисы переключения передач.
12. Срежьте заднюю часть направляющей для свободного перемещения прихвата. После доработки установите и закрепите ее на посадочное место.
13. На кулису переключения передач установите две половины прихвата и скрепите их между собой срывными болтами M6x10 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок болтов).
14. -15. Установите блокиратор КПП и закрепите его переднюю часть срывной гайкой M8 с шайбой. По отверстию в планке блокиратора просверлите отверстие под винт M6.
16. В просверленное отверстие установите болт срывной M6x16 и накрутите на него с другой стороны гайку M8. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головки болта).  
Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата и блокиратора КПП, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг КПП в данном положении. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Затяните все срывные элементы крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.
17. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

18. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм.
19. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20

