

# Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 33002.F на автомобиль RENAULT LOGAN



<b>Артикул</b>	<b>G. CN. NK. 33002.F</b>
Марка и модель автомобиля	RENAULT LOGAN
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	M5, R ↘
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	5. Нож слесарный.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Силиконовый герметик.	8. Сверло-коронка ф22мм.

## Порядок установки:

1. -4. В указанном порядке снимите центральную консоль.
  5. Приложите блокиратор КПП к механизму выбора передач сделайте разметку на механизме выбора передач в месте расположения ригеля. По разметке просверлите отверстие в механизме выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
  6. Открутите две передних и заднюю правую гайки крепления механизма выбора передач. На место открученных гаек установите блокиратор КПП и закрепите его срывными гайками М8 с защитными шайбами. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок).
  7. Поднимите автомобиль на подъемник. Открутите гайку крепления рычага к кулисе выбора передач. Установите прихват и закрепите его срывной гайкой М8. Гайку закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки). Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Положение прихвата и блокиратора КПП отрегулируйте таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.
- Установите автомобиль на колеса и повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

8. Пространство между трубой блокиратора и стенкой механизма выбора передач заполните силиконовым герметиком.

С верхней панели центральной консоли снимите прикуриватель. Слесарным ножом подрежьте отверстие под прикуриватель для расположения замковой части блокиратора КПП. С левой стороны верхней панели просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм, а затем доработайте ножом для установки прикуривателя.

11. -12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8





Φοτο Νο9



Φοτο Νο10

