

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (FRKN 35301) на автомобиль SKODA OCTAVIA TOUR



Номер замка	FRKN 35301
Марка и модель автомобиля	SKODA OCTAVIA TOUR
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП, 5-ступ., R ↑
Оснастка и инструмент	
1. Ключ TORX T20.	5. Приспособление для разметки №002.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф5мм.
3. Головка шестигранная S13, S14.	7. Фреза-коронка ф22мм.
4. Нож слесарный.	8. Фреза-коронка ф39,5мм.

Порядок установки:

1. Снимите пыльник рычага переключения передач.
2. Выньте пепельницу.
3. Снимите панель механизма выбора передач.
4. -5. Открутите винты крепления держателя пепельницы.
6. Отсоедините провода.
7. -17. Открутите крепления верхней консоли, сдвиньте ее назад и выньте из салона автомобиля.
18. Срежьте ножом часть ковролина вдоль правой стенки механизма выбора передач.
19. В указанном месте просверлите отверстие в правой стенке корпуса механизма выбора передач фрезой-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
20. Установите рычаг переключения передач в положение "R". Установите блокиратор КПП на шпильки. Отрегулируйте блокиратор КПП таким образом, чтобы в положении рычага КПП в задней передаче ригель блокиратора свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Установите защитные шайбы для М8 и закрепите блокиратор КПП срывными гайками М8. Гайки закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок). После проверки работы замка и блокировки механизма выбора КПП, затяните срывные гайки усилием, необходимым для срыва головок.
21. Нанесите герметик вокруг входа консоли в корпус механизма выбора передач.
22. -24. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки.
В обозначенном месте просверлите отверстие ф5мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места.
Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф39,5мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
25. -26. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16



Φοτο Νο17



Φοτο Νο18



Φοτο Νο19



Φοτο Νο20



Φοτο Νο21



Φοτο Νο22



Φοτο Νο23



Φοτο Νο24



Φοτο №25



Φοτο №26

