

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 38402) на автомобиль TOYOTA RAV 4



Номер замка	CRKN 38402
Марка и модель автомобиля	TOYOTA RAV 4
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A4, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S12.	5. Сверло ф4,1мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6,8мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Фреза-коронка ф25мм.
4. Приспособление для разметки №002.	8. Фреза-коронка ф39,5мм.

Порядок установки:

1. -2. Снимите боковые панели центральной консоли.
3. -4. Открутите крепежные винты панели с прикуривателем и снимите ее, отсоединив электрические разъемы. Открутите винты крепления панели с подстаканниками и снимите ее.
5. Открутите винты крепления задней части центральной консоли в ящике для мелочей
6. Открутите рукоятку рычага КПП.
7. Снимите панель механизма выбора передач.
8. Снимите крышку около рычага стояночного тормоза. При необходимости отсоедините электрические разъемы.
9. Открутите винты крепления передней части центральной консоли.
10. Приподняв заднюю часть центральной консоли сдвиньте ее назад и выньте из салона автомобиля.
11. В указанном месте просверлите отверстие в левой стенке механизма выбора передач фрезой-коронкой ф25мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
12. Открутите левые винты крепления механизма выбора передач.
13. На место открученных винтов установите шайбы.
14. На шайбы установите блокиратор КПП и закрепите его срывными болтами М8х75. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
15. Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). При необходимости выставьте положение блокиратора КПП таким образом, чтобы при закрывании ригель блокиратора свободно выходил и блокировал рычаг КПП. При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте правильность работы блокиратора. После проверки затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.
16. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.
17. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность передней части центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на наружной поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В месте отпечатка от приспособления для разметки просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия.

18. Согласно направляющему отверстию просверлите в передней части центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф39,5мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

19. -20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету №5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3



Φοτο Νο4



Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7



Φοτο Νο8

**GARANT CONSUL
(CRKN 38402)**



Φοτο №9



Φοτο №10



Φοτο №11



Φοτο №12



Φοτο №13



Φοτο №14



Φοτο №15



Φοτο №16



Φοτο №17



Φοτο №18



Φοτο №19



Φοτο №20

