

# Нанесение VIN

## Печать шаблона VIN

Убедитесь что стекло свободно от загрязнений

Мы рекомендуем SprayWay или другие безаммиачные очистители стекла.

Установите стиль текста, размер и длину шаблона



Для перехода на следующую строку нажмите



Когда все параметры проверены, нажмите



Устройство подаст немного плёнки и попросит обрезать её. Полностью нажмите и отпустите кнопку резака, после чего устройство распечатает шаблон согласно ваших установок. Теперь вы можете удалить жёлтую бумажную основу и шаблон для шага №2 готов.



Code + BS

и кнопки вверх-вниз удаляют текущий VIN, настроенное форматирование сохраняется.

или нажмите



чтобы распечатать шаблон повторно.

## Создание индивидуального шаблона

Вы можете также обратиться к включенной в набор инструкции для ознакомления с дополнительными возможностями наших профессиональных наборов. Среди прочего, они включают загрузку баз VIN, подготовку компании, распечатку нескольких копий в одно касание, микротравление и распечатку штрихкодов.

Загрузка данных с ПК (напр. список VIN или логотип)

Установите на ПК входящее в комплект ПО. Отключите устройство, затем соедините



Создайте или отредактируйте файл при помощи PT Editor на ПК, затем


нажмите и отпустите



Найдите на ПК файл созданный в PT Editor, нажмите **file - transfer template** кликните файл в списке и обратите внимание на назначенный PF ключ, потом нажмите **transfer**.

Отключите и снова включите устройство, затем откройте загруженный файл нажав **Code** и назначенный PF ключ.

Микротравление



Размер установится на 1мм.

Распечатка нескольких копий



Введите количество копий и нажмите



Штрихкод - маркировка стекла

С установленным картриджем нажать



ввести данные и нажать



## #1 Наносим активатор

Сбрызните стекло 2-3 раза активатором.

Стекло должно быть смочено, но не настолько чтобы образовывались капли и потеки. Можно воспользоваться безаммиачным стеклочистителем.



## #2 Прикладываем шаблон

Приложите шаблон глянцевой стороной к стеклу.

Шаблон должен прилипнуть к стеклу. Это последняя возможность проверить правильность VIN. Убедитесь что шаблон не перенасыщен влагой и VIN виден. Проведите пальцем по шаблону чтобы убедиться в отсутствии пузырьков воздуха и отрегулировать его положение. Если вам показалось, что шаблон недостаточно влажен, НЕ распыляйте активатор поверх шаблона. Просто снимите шаблон и начните с первого шага. Идеальная температура для травления 30°C. Не наносить во время дождя или экстремальных температур.



## #3 Наносим гель-кислоту

Нанесите тонкий слой гель-кислоты.

После размещения шаблона нанесите небольшое количество гель-кислоты, достаточно для того чтобы полностью покрыть напечатанный VIN. Для пропитывания участка с VIN слегка надавите на кисть, но будьте осторожны - материал шаблона можно легко сдвинуть или разорвать. Не сдвигайте шаблон во время нанесения геля.

НЕ сдвигайте шаблон после нанесения геля.

НЕ допускайте попадания геля за пределы шаблона



Подождите 5-7 минут в зависимости от условий.

Удалите материал шаблона одним резким движением.



Сбрызните стекло очистителем и удалите остатки геля со стекла губкой или салфеткой.



Качественный VIN готов!

