

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ

ТЕРМИТ СТРОНГ



Комплектация:

Утеплитель СТРОНГ (+150С)- 4шт., экраны - 4шт., хомуты - 8шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установка утеплителя:

- 1.1. Оберните утеплитель вокруг нагревательного элемента, установленного на амортизаторе.
- 1.2. Подтяните края утеплителя до момента соединения сторон.
- 1.3. Закрепите утеплитель любым скотчем, обрежьте лишнее.

2. Установка металлического экрана:

- 2.1. Оберните металлический экран вокруг утеплителя на стойке.
- 2.2. Расположите экран ровно посередине, позволив утеплителю выступать сверху и снизу на равное расстояние.
- 2.3. Установите хомуты на расстоянии 10-15мм. от края экрана.
- 2.4. Подтяните хомуты до момента соединения сторон экрана.
- 2.5. Помогите краям экрана зайти "внахлест".
- 2.6. Подтяните хомуты повторно, до состояния плотного обжима.
- 2.7. Обрежьте выступающий по краям утеплитель, угол обрезки 45 градусов.

3. Установите колёса, проверьте наличие достаточного расстояния между экраном и колесом, в случае необходимости - разберите экран, переставьте нагреватели в более удобную позицию, соберите экран повторно.