

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 01001.L на автомобиль AUDI Q5



| Номер замка | G.CN.NK.01001.L |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Марка и модель автомобиля | AUDI Q5 |
| Модельный год | 2008- |
| Тип КПП, привод, положение блокировки | A+, Р |
| Оснастка и инструмент | |
| 1. Ключ TORX T20. | 6. Приспособление для разметки №001. |
| 2. Дрель ручная. | 7. Сверло ф4мм. |
| 3. Головка шестигранная S13, S14. | 8. Сверло ф6мм. |
| 4. Нож слесарный. | 9. Сверло-коронка ф22мм. |
| 5. Шаблон для сверления №01001. | 10. Сверло-коронка ф30мм. |

Порядок установки:

1. -12. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
13. К левой стенке механизма выбора передач приложите шаблон для сверления №01001. По отверстию в шаблоне просверлите отверстие сверлом ф4мм в левой стенке механизма выбора передач.
14. По направляющему отверстию просверлите сверлом-коронкой ф22мм в левой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
15. При наличии воздуховода для задних пассажиров, вырежьте часть воздуховода в месте расположения блокиратора КПП. Месте разреза заплавьте.
16. Вырежьте указанный часть пластмассового кронштейна для расположения блокиратора КПП.
17. Открутите заднюю левую гайку крепления механизма выбора передач. На место открученной гайки установите резьбовую проставку M6 длиной 30мм. Проставку закрутите усилием 1,5...2,0 кг·м.
18. На проставку установите втулку длиной 29мм. Пространство между резьбовой проставкой и внутренней поверхностью втулки заполните силиконовым герметиком.
19. Открутите переднюю левую гайку крепления механизма выбора передач. Установите блокиратор КПП на место открученной гайки и на резьбовую проставку. Закрепите блокиратор КПП срывным болтом M6x16 с защитной шайбой и срываемой шайбой M6 с защитной шайбой.
- Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). В данном положении при закрывании ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг. При необходимости отрегулируйте положение блокиратора. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срываемые элементы усилием, необходимым для срыва головок.
20. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
21. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
22. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22

