

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 09003.R на автомобиль DAEWOO MATIZ



Артикул	G.CN.NK.09003.R
Марка и модель автомобиля	DAEWOO MATIZ
Модельный год	2001-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A, P
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф30мм.
4. Оправка для разметки №001.	

Порядок установки:

1. -5. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.

6. На тягу рычага КПП установите защитный кронштейн и закрепите его двумя срывными болтами М6х10. Болты закрутите усилием, необходимым для срыва головок болтов.

7. Открутите два передних и задний правый винты крепления механизма выбора передач.

На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его тремя срывными болтами М6х60 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (P). При необходимости отрегулируйте положение блокиратора таким образом, чтобы при закрывании замка ригель свободно выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться.

Повторно проверьте работу механизма выбора передач и блокиратора КПП. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.

8. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

9. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на нее в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8

GARANT CONSUL
09003.R



Φοτο №9



Φοτο №10

