

NISSAN NAVARA

Кузов:

год вып.: 2005 - ;

Объем: 2.5

VIN:--

МКПП

Type: 15.1330 Steel
Type: 15.1331 Aluminium



1. Снять пластиковую накладку в нижней части бампера.
2. Снять штатную защиту с машины.
3. Отсоединить буксировочный крюк.
4. Левое крыло защиты прикрепить к левой части рамы, на штатные отверстия. Болт не затягивать.
5. Правое крыло защиты, крепится под задний болт крепления буксировочного крюка. Болты не затягивать.
6. Основание защиты крепится к установленным деталям.
7. Передняя и задняя части, крепятся к штатным отверстиям.
8. Все точки крепления затянуть.
9. Установить накладку бампера.



1 x Крыло левое



1 x Крыло правое



4 x M 8x20
2 x M 8x30
1 x M 12x1.25x20



6 x 8
1 x 12

M 8x30

M 8x20

M 12x1.25x20