

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 17402) на автомобиль HYUNDAI NF



Номер замка	CRKN 17402
Марка и модель автомобиля	HYUNDAI NF
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	АКПП, tiptronic, P
Оснастка и инструмент	
1. Дрель ручная.	5. Сверло Ø4,1мм.
2. Головка шестигранная S10, S12.	6. Сверло Ø6,8мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Фреза-коронка Ø39,5мм.
4. Приспособление для разметки №002.	

Порядок установки:

- 1-2. Открутите боковые винты крепления передней части центральной консоли.
 3. Открутите боковые винты крепления задней части центральной консоли.
 4. Снимите рамку верхней панели механизма выбора передач.
 5. Из ящика для мелочей выньте накладку из коврового материала. Открутите винты крепления под накладкой.
 6. Снимите верхнюю панель задней части центральной консоли.
 7. Открутите винты крепления средней части центральной консоли.
 8. Снимите верхнюю панель передней части центральной консоли. Приподняв заднюю часть центральной консоли, сдвиньте ее назад, а затем выньте из салона автомобиля.
 9. Открутите два левых винта крепления механизма выбора передач.
 10. На место выкрученных винтов установите шайбы.
 11. На установленные шайбы закрепите блокиратор КПП при помощи срывных болтов М8х80 с шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
 - 12 -13. Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (Р). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно выходил и блокировал рычаг КПП в данном положении. При открытии замка все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.
 14. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.
- Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстия до Ø6,8 мм.
- Повторно проверьте правильность изготовленного отвер-

стия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию, просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Зазусенцы возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету № 5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Φοτο Ν°1



Φοτο Ν°2



Φοτο Ν°3



Φοτο Ν°4



Φοτο Ν°5



Φοτο Ν°6



Φοτο Ν°7



Φοτο Ν°8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14