

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 17701) на автомобиль HYUNDAI TUCSON



Номер замка	CRKN 17701
Марка и модель автомобиля	TUCSON
Модельный год	2004-
Тип КПП, привод, положение блокировки	МКПП 5 ступ., R ↗
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	6. Приспособление для разметки №002.
2. Дрель ручная.	7. Сверло Ø4,1мм.
3. Ключ шестигранный S5.	8. Сверло Ø6,8мм.
4. Нож слесарный.	9. Фреза-коронка Ø22мм (BF 1+3).
5. Отвертка крестовая.	10. Фреза-коронка Ø39,5мм.

Порядок установки.

1. Снимите боковые панели центральной консоли.
2. Под снятыми панелями открутите винты крепления передней части центральной консоли.
3. Открутите боковые винты крепления передней части центральной консоли.
4. Открутите рукоятку рычага КПП и снимите верхнюю панель центральной консоли с пыльником рычага КПП. Открутите винты крепления верхней части центральной консоли. Снимите центральную консоль, а затем выньте ее из салона автомобиля.
5. Приставьте шаблон с правой стороны механизма выбора передач и просверлите по нему отверстие Ø4,1мм. Рассверлите отверстие до Ø6,8мм.
6. По направляющему отверстию просверлите отверстие в механизме выбора передач фрезой-коронкой Ø22мм.
7. Открутите два правых и левый задний винт крепления механизма выбора передач.
8. На место открученного левого заднего винта установите защитный кронштейн, и закрепите его срывным болтом Болт закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головки болта).
9. На место открученных правых винтов установите блокиратор КПП и закрепите его срывными болтами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).
10. -12. Установите нижнюю планку и закрепите ее срывными болтами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок болтов).
13. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги. Закрепите прихват тяги срывными

винтами. Винты закрутите усилием 0,2...0,4кгс•м (без срыва головок винтов).

Установите рычаг КПП в положение заднего хода (R). Положение прихвата тяги необходимо выставить таким образом, чтобы ригель блокиратора свободно заходил в отверстие прихвата тяги и в отверстие верхней планки. При открытом замке все передачи должны свободно включаться.

Затяните все срывные болты и винты усилием, необходимым для срыва головок.

14. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №002.

15. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на верхнюю часть центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней стороне консоли появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие Ø4,1 мм.

Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстия до Ø6,8 мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию, просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой Ø39,5 мм (BF 11). Заусенцы возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету № 5. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.



Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.

**GARANT CONSUL
(CRKN 17701)**



Φοτο Ν°1



Φοτο Ν°2



Φοτο Ν°3



Φοτο Ν°4



Φοτο Ν°5



Φοτο Ν°6



Φοτο Ν°7



Φοτο Ν°8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16