


Инструкция по установке защиты картера на автомобиль Toyota Camry 2005г.

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить поверх балки радиатора над сквозными отверстиями крепёжные планки **1**.
3. Установить над сквозными отверстиями подрамника крепёжные планки **2**.
4. Установить защиту прикрепив ее сзади болтами M10X80, а спереди болтами M10X120 через втулки **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x120	2 шт.
Болт M10x80	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
	
Крепёжная планка 2	2 шт.
	
Втулка 3	2 шт.
	

