



INFINITI FX 35

(-2008) авт. TIPTRONIC КП

Для моделей 2008 г.в. 10-я позиция VIN-кода - 8



Отогните ковровое покрытие пола. Переведите рычаг переключения передач в положение "PARKING" - "P". Просверлите в стенке тоннеля отверстие Φ 3...5 мм. Установите хомут из комплекта МПУ на тягу привода управления КП (фото 2). **Ось отверстия должна совпадать с осью отверстия хомута.** При необходимости пересверлите отверстие в тоннеле. Рассверлите окончательное отверстие до Φ 24...26 мм (фото 1).



Приложите кронштейн МПУ по отверстию к тоннелю. Просверлите отверстия для крепления кронштейна в стенке тоннеля (фото 1). Нанесите герметик и установите кронштейн МПУ на кузов с помощью срывного крепежа из комплекта МПУ (фото 2-3). **Крепеж не срывать.** Вставьте штырь. Перемещением хомута добейтесь оптимального положения, при котором штырь не будет задевать за стенки отверстия хомута (фото 2,4). Проверьте работу МПУ. Сорвите крепеж хомута и кронштейна МПУ.

ТРЕБУЕМЫЙ СПЕЦИНСТРУМЕНТ "DRAGON"

SPI-002: Фреза ступенчатая;