

Инструкция по установке замка на NISSAN X-TRAIL 2007-



Артикул	G.CN.NK.29001.R
Марка и модель автомобиля	NISSAN X-TRAIL
Модельный год	2007-
Тип КПП, привод, положение блокировки	Вар. Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4,1мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6,8мм.
4. Приспособление для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
 10. Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач.
 11. Срежьте указанную часть механизма выбора передач, для размещения блокиратора КПП.
 12. Установите пластину в переднюю часть центрального туннеля и закрепите ее срывным болтом М6х20 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головки болта).
 13. Установите прихват тяги на тягу продольного перемещения рычага КПП (устанавливать с левой стороны механизма выбора передач) и закрепите его двумя срывными болтами М6х8. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
 14. Установите защитное кольцо в механизм выбора передач.
 15. Установите блокиратор КПП. К пластине в передней части закрепите блокиратор двумя срывными болтами М6х10 с защитными шайбами. К механизму выбора передач двумя срывными болтами М6х30 с защитными шайбами. Закрепите защитное кольцо на трубе блокиратора КПП двумя срывными болтами М6х8. Все болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).
- Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). Отрегулируйте положение блокиратора КПП и прихвата тяги таким образом, чтобы при закрывании замка ригель заходил в отверстие прихвата тяги и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Проверьте положение защитного кольца, чтобы оно не мешало переключению передач. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.
16. В моторном отсеке замените гайку крепления тяги к приводу коробки передач на срывную гайку с защитной шайбой.

17. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
18. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
19. Установите на посадочные места центральную консоль. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.
20. Установите правую боковую панель на посадочные места. Надавите на панель в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой боковой панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой панели на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
21. -22. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.



Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8

GARANT CONSUL
29001.R



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16

GARANT CONSUL
29001.R



Фото №17



Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22



GARANT CONSUL
29001.R