

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL (CRKN 38104) на автомобиль TOYOTA AVENSIS



Номер замка	CRKN 38104
Марка и модель автомобиля	TOYOTA AVENSIS
Модельный год	2006-
Тип КПП, привод, положение блокировки	A+, Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12, S13.	6. Сверло ф4,1мм.
2. Дрель ручная.	7. Сверло ф6,8мм.
3. Бор-фреза.	8. Сверло-коронка ф22мм.
4. Отвертка крестовая.	9. Сверло-коронка ф30мм/ф40мм.
5. Приспособление для разметки №001/002.	

Порядок установки:

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
10. Срежьте ребра жесткости в указанном месте правой стенки механизма выбора передач.
11. Приложите блокиратор КПП на посадочные места и сделайте разметку в месте выхода ригеля. По разметке просверлите отверстие в правой стенке механизма выбора передач сверлом-коронкой ф22мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.
12. Открутите два правых винта крепления механизма выбора передач.
13. На место открученных винтов с правой стороны механизма выбора передач установите блокиратор КПП и закрепите заднюю часть срываемым болтом M8x80, а переднюю срываемым винтом M8x70. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов). Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). При закрывании замка ригель должен блокировать рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу блокиратора КПП и механизма выбора передач. Затяните срываемые болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок болтов.
14. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001/002.
15. Установите центральную консоль на посадочные места. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4,1мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6,8мм. Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите в центральной консоли отверстие фрезой-коронкой ф30мм/ф40мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16