




WarmUp
www.defa.com

1/3



MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG

ISO 9001

CE



N Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringstips i, eller med monteringssett i, i tabellen. Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.

S Läs noga igenom monteringsanvisningen. Se efter om din bilmodell finns upptagen med monteringstips i och eventuell monteringssats i tabellen. Anvisningarna för övriga DEFA produkter i systemet skall också läsas noga.

FIN Lue ennen asennusta koko asennusohje huolella läpi. Asennusohjeen taulukosta selviää, tarvitaanko asennukseen jokin asennussarja ja onko autollesi erityisiä asennusohjeita. Muidenkin DEFA tuotteiden asennusohjeisiin on perehdyttävä huolella ennen asennusta.

GB Read the fitting instructions carefully. Check if your vehicle is listed with car specific installation tip i, or with an installation kit i, in the table. Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

D Die Einbuanleitung genau befolgen. Kontrollieren ob besondere Montagehinweise i oder ein spezielles Montageset i für das aktuelle Fahrzeug empfohlen sind. Die Einbuanleitungen anderer Defa WarmUp Produkte genau befolgen.

N Tapp av kjølevæsken. Skru ut den angitte gjengepluggen i henhold til tabellen.

⚠ Rengjør gjengeplugghullet godt.

Skru varmeren inn i gjengeplugghullet (A). Kontaktene på varmeren skal peke i angitt klokkeretning i henhold til tabellen. Skru varmeren godt fast. Forurensset eller gammel kjølevæske må byttes.

⚠ Varmeren må ikke kobles til strøm før rett type kjølevæske er påfylt og kjølesystemet er luftet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. DEFA's apparatinnntak må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontroller at det er jordingsforbindelse fra det jordete vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

⚠ DEFA franskriver sig allt ersättningsansvar där modifikationer är utfört, uoriginale slanger är benyttet eller motorvarmeren inte är monterad i henhold till monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

S Tappa ur kylarvätskan. Demontera den angivna frostpluggen som monteringsanvisningen anger.

⚠ Rengör frostplugghålet nog.

Placera värmaren rakt i hålet (A). Montera värmaren så kontaktene pekar mot angivet klockslag enligt tabellen. Skruva fast värmaren ordentligt. Förerenad eller gammal kylarvätska skall bytas.

⚠ Värmaren får inte anslutas till 230V innan kylarvätska är påfyllt och kylsystemet är luftat enligt biltillverkarens anvisningar. DEFA:s anslutningssats köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och värmarens hölje, och att även bilens kaross är jordad.

⚠ DEFA franskriver sig allt ersättningsansvar där produkten blivit modifierad och/eller motorvärmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen. Reklamationsrät till konsumentköplagen mot uppvisande av kvitto.

FIN Laske jäähdytyneste pois. Irrota ohjeenmukainen kierreltulppa.

⚠ Puhdista kierte moottorissa hyvin.

Kierrä lämmitin paikalleen reikään (A). Lämmittimen pistokkeen tulee osoittaa taulukon keli-osoittimen suuntaan. Likainen / vanha pakkasnesto on vahdettaava uuteen.

⚠ Lämmittimeen ei saa kytkeä virtaa ennen kuin jäähdytysjärjestelmä on täytetty hyväksyttyllä pakkasnesteellä, ja ilmatu autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Moottorilämmittimen kojepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmittinelementin kanssa ellei sitä ennestään ole. Moottorilämmittimen saa kytkeä vain maadoitetuun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitetusta seinäpistoraisasta moottorilämmittimen runkoon, ja suojavaidoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon.

⚠ DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muutettu ja tai lämmittintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti. VALITUKSET: Takuuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

GB Drain off the coolant. Unscrew the indicated threaded frost plug according to the table.

⚠ Thoroughly clean the threaded hole.

Screw the heater into the threaded hole (A). Position the connector in the clock direction indicated in the table. Tighten the heater properly. Contaminated or old coolant must be renewed.

⚠ Do not connect the heater electrically until the correct type of coolant is refilled, and the system is bled according to the car manufacturer's specifications. DEFA's power inlet cable must be acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system. Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

⚠ DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or other modifications. Claims according to national consumer laws. Please retain your receipt.


D Das Kühlwasser ablassen. Den in der Tabelle angegebenen Verschlussdeckel des entspr. Kernloches herausschrauben.


⚠ Das mit dem Gewinde versehene Kernloch sorgfältig reinigen. Den Wärmer in das Kernloch einschrauben (A). Den Wärmer mit dem Anschlusskontakt in der vorgegebenen Lage (Uhrzeigerstellung) montieren. Den Wärmer festziehen. Verunreinigte oder alte Kühlflüssigkeit muss erneuert werden.

⚠ Der Wärmer darf nicht betrieben werden bevor das Kühlssystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers gefüllt und entlüftet wurde. DEFA's Anschlusskontakt muss zusätzlich gekauft werden oder als ein Bestandteil des WarmUp. Den Motorvorwärmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss) anschließen. Kontrollieren, daß die Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandanschluss bis zum Gehäuse des Motorvorwärmers besteht.


⚠ Bei Schäden, die auf Veränderungen an der Motorheizung oder auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind, lehnt DEFA jeglichen Garantieanspruch auf ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Quittung aufbewahren.

A





2/3

**SUBARU**

FORESTER 2.0 BOXER DIESEL	09>	EE20Z			1
IMPREZA 2.0 BOXER DIESEL	09>	EE20Z			1
LEGACY 2.0 BOXER DIESEL	08>	EE20Z			1
OUTBACK 2.0 BOXER DIESEL	08>	EE20Z			1
OUTBACK 2.0 BOXER DIESEL	10>	D20Z			2

**SUBARU FORESTER 2.0 BOXER DIESEL, IMPREZA
2.0 BOXER DIESEL, LEGACY 2.0 BOXER DIESEL,
OUTBACK 2.0 BOXER DIESEL**
1 1

N Varmeren monteres på baksiden av venstre topplokk. Demonter gjengappluggen (1). Monter varmeren (2) med den medleverte aluminiumsskiven. Fyll på godkjent kjølevæske og luft kjølesystemet godt iflg. bilfabrikantens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

S Värmaren monteras på baksidan av vänster topplock. Demontera gängpluggen (1). Montera värmaren (2) med den bifogade aluminiumsskivan. Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.

FIN Lämmitin asennetaan vasemmanpuoleiseen sylinterikanteen, kannen taakse. Poista kierteinen tulppa (1) Asenna lämmitin (2) paikalleen mukana seuraavalla alumiinitivisteellä. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Fit the heater on the backside of the left top cover. Remove the threaded plug (1). Fit the heater (2) with the enclosed aluminium washer. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturers specifications. Check for leakages.

D Den Wärmer an der Rückseite des linken Zylinderkopfs montieren. Die Verschlusschraube (1) ausbauen. Den Wärmer (2) mit der beigefügten Aluminiumscheibe montieren. Das Kühlsystem den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften. Auf Undichtigkeiten überprüfen.

SUBARU OUTBACK 2.0 BOXER DIESEL**1 2**


N Demonter plastplaten under motoren. Varmeren monteres på baksiden av venstre topplokk. Demonter gjengepluggen (1). For lettere demontering benytt en kort umbraco og universalledd. Monter varmeren (2) med den medleverte aluminiumsskiven. Kontakten peker kl.5 mellom girkassa og rattstamme. Fyll på godkjent kjølevæske og luft kjølesystemet godt iflg. bilfabrikantens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

S Demontera plastskyddet under motorn. Värmaren monteras på baksidan av vänster topplock. Demontera gängpluggen (1). För att underlätta vid demontering använd en kort insexnyckel eller en med kula. Montera värmaren (2) med den bifogade aluminiumbrickan. Kontakten ska peka åt kl.5 mellan växellåda och rattstång. Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.



FIN Irrota muovisuoja moottorin alta. Lämmitin asennetaan vasemmanpuoleiseen sylinterikanteen, kannen taakse. Poista kierteinen tulppa (1). Tulppa on helpoin irrottaa käytämällä lyhyttä kuusikantahylsyä sekä niveltä. Asenna lämmitin (2) paikalleen mukana seuraavalla alumiinitivisteellä sitten että pistoke osoittaa klo. 5, vaihteiston ja rattiakselin väliin. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Remove the engine compartment undertray. The heater is to be mounted on the back of left cylinder head. Remove the threaded plug (1). For easier dismounting use a short umbraco and universal joint. Fit the heater (2) with the enclosed aluminium washer. The outlet plug shall point at 5 o'clock between the gear box and steering column. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturers specifications. Check for leakages.

D Die Abdeckung unter dem Motor demontieren. Der Wärmer wird auf der Rückseite vom linken Zylinderkopf montiert. Den Gewindestopfen (1) demonteren. Zur leichteren Demontage eine kurzen Innensechskant und ein Gelenk benutzen. Den Wärmer (2) mit der beigelegten Aluminiumdichtung montieren. Der Kontakt zeigt auf 5Uhr zwischen Getriebe und Lenkstange. Das Kühlsystem nach Herstellerangaben befüllen und entlüften. Auf Dichtheit prüfen.

**411292**

CE 161209

**411292**

CE 161209