



WarmUp

www.defa.com



411532

MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE FITTING INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG

ISO 9001

CE

! N Les nøye gjennom hele anvisningen. Sjekk om din biltype er oppført med spesielle monteringstips 1, eller med monteringssett 2, i tabellen. Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøye.

S Läs noga igenom monteringsanvisningen. Se efter om din bilmodell finns upptagen med monteringstips 1 och eventuell monteringssats 2 i tabellen. Anvisningarna för övriga DEFA produkter i systemet skall också läsas noga.

FIN Lue ennen asennusta koko asennusohje huolella läpi. Asennusohjeen taulukosta selviää, tarvitaanko asennukseen jokin asennussarja 1 ja onko autollesi erityisiä asennusohjeita 2. Muidenkin DEFA tuotteiden asennusohjeisiin on perehdyttävä huolella ennen asennusta.

GB Read the fitting instructions carefully. Check if your vehicle is listed with car specific installation tip 1, or with an installation kit 2, in the table. Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

D Die Einbuanleitung genau befolgen. Kontrollieren ob besondere Montagehinweise 1 oder ein spezielles Montageset 2 für das aktuelle Fahrzeug empfohlen sind. Die Einbuanleitungen anderer Defa WarmUp Produkte genau befolgen.

1/2

N Tapp av kjølevæskens.

⚠ Rengjør hullet godt.

Monter varmeren. Kontakten på varmeren skal peke i angitt klokkeretning i henhold til tabellen. Forurenset eller gammel kjølevæske må byttes.

⚠ Påse at slangene sitter helt inne på stussen og at slangeklemmene monteres rett og innenfor flensen på stussen. Trekk til klemmene med 2 Nm.

⚠ Varmeren må ikke kobles til strøm før rett type kjølevæske er påfylt og kjølesystemet er luftet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. DEFA's apparatinntak må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontroller at det er jordingsforbindelse fra det jordete vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

⚠ DEFA fraskriver seg ethvert ersatningsansvar der modifikasjoner er utført, uoriginale slanger er benyttet eller motorvarmeren ikke er montert i henhold til monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

S Tappa ur kylarvätskan.

⚠ Rengör hålet nog.

Montera värmaren så kontakten pekar mot angivet klockslag enligt tabellen. Förerenad eller gammal kylarvätska skall bytas.

⚠ Kontrollera att slangarna sitter helt in på stosarna och att slangklämmorna monteras rakt och innanför flänsarna. Dra åt klämornna med 2 Nm.

⚠ Värmaren får inte anslutas till 230V innan kylarvätska är påfyllt och kylsystemet är luftat enligt biltillverkarens anvisningar. DEFA's anslutningssats köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och värmarens hölje, och att även bilens kaross är jordad.

⚠ DEFA frånskriver sig allt ersättningsansvar där produkten blivit modifierad och/eller motorvärmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen.

Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen mot uppvisande av kvitto.

FIN Laske jäähdytyneste pois.

⚠ Puhdista reikä hyvin.

Asenna lämmittin paikalleen. Lämmittimen pistokkeen tulee osoittaa taulukon kello-osoittimen suuntaan. Likainen / vanha pakkasneste on vaihdettava uuteen.

⚠ Katkaise letku mahdollisimman suoraan ja asenna letkut lämmittimeen niin etta ne tulvat lämmittimen rajotinkaulukseen asti. Letkuseiden kiristystiukkuus: 2 Nm.

⚠ Lämmittimeen EI saa kytkeä virtaa ennen kuin jäähdytysjärjestelmä on täytetty hyväksyttyllä pakkasnesteellä, ja ilmattu autonval-mistajan ohjeiden mukaan. Moottorilämmittimen kojepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmitimelementin kanssa ellei sitä ennestään ole. Moottorilämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.

Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitetusta seinäpistoraisasta moottorin-lämmittimen runkoon, ja suojamaadoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon.

⚠ DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muutettu ja/tai lämmittintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti.

VALITUKSET: Takuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

GB Drain off the coolant.

⚠ Thoroughly clean the hole.

Fit the heater. Position the connector in the clock direction indicated in the table. Contaminated or old coolant must be renewed.

⚠ Make sure that the hoses are fitted all the way in on the pipe stubs and make sure the hose clamps are mounted straight and behind the flange of the pipe stub. Tighten the hose clamps with 2 Nm.

⚠ Do not connect the heater electrically until the correct type of coolant is refilled, and the system is bled according to the car manufacturer's specifications. DEFA's power inlet cable must be acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system. Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

⚠ DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or other modifications. Claims according to national consumer laws. Please retain your receipt.

D Das Kühlwasser ablassen.


⚠ Das Loch sorgfältig reinigen.

Den Wärmer mit dem Anschlusskontakt in der vorgegebenen Lage (Uhrzeigerstellung) montieren. Verunreinigte oder alte Kühlflüssigkeit muss erneuert werden.

⚠ Darauf achten, dass die Schläuche ganz auf die Stutzen gezogen sind und die Schlauchklemmen gerade und vor dem Flansch des Stutzens sitzen. Die Schlauchklemmen mit 2 Nm anziehen.

⚠ Der Wärmer darf nicht betrieben werden bevor das Külsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers gefüllt und entlüftet wurde. DEFA's Anschlusskontakt muss zusätzlich gekauft werden oder als ein Bestandteil des WarmUp. Den Motorvorwärmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss) anschließen. Kontrollieren, daß die Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandanschluss bis zum Gehäuse des Motorvorwärmers besteht.

⚠ Bei Schäden, die auf Veränderungen an der Motorheizung oder auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind, lehnt DEFA jeglichen Garantieanspruch auf ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Quittung aufbewahren.



2/2

11


N NB! Frostpluggen må trekkes ut. Varmeren festes med klemme og skrue i hullet ved siden av frostplughullet.

S NB! Frostpluggen drages ut. Värmaren fästes med hållaren och bulten i det gängade hålet vid sidan av frosthålet.

FIN HUOM! Katso onko asennusta varten erityiset asennusohjeet automerkkiisi. PAKKASTULPPA ON POISTETTAVA ULOSVETIMELLÄ. Puhdista reikä huolella ja asenna lämmitin paikalleen. Kiinnitysrauhan pultille on kiertiestetty reikä pakkastulpan reijän vieressä.

GB NB! The frost plug must be extracted. The heater is held in position by means of a bracket fitted to the bolt hole beside the frost plug hole.

D Den Froststecker herausziehen.und ihn mit Klemmschelle und Schraube im Loch neben dem Frostloch befestigen.



FIAT

SEDICI 1.6	08>	M16A	H2	3	460446
SEDICI 1.6	13>	M16A	H2	3	460446

SUBARU

G3X JUSTY 1.3	04>	M13A	H2	4	460446
---------------	-----	------	----	---	--------

SUZUKI

BALENO 1.6	95>	G16B	H1		1
BALENO 1.8	96>		H	4	460446
GRAND VITARA 1.6	05>	M16A	C2	4	460446
GRAND VITARA 2.0	98>	J20A	C	2	460446 460372
GRAND VITARA 2.5 V6	98>	H25A	A3	11	460313
GRAND VITARA XL7 2.7	02>	H27	A2	2	460446 460372
IGNIS 1.3	01>	M13A	H2	3	460446
IGNIS 1.3	03>	M13A	H2	4	460446
IGNIS 1.3 SUV	04>	M13A	H2	4	460446
IGNIS 1.5 SUV	04>	M15A	H2	4	460446
IGNIS SPORT 1.5	04>	M15A	H2	3	460446
JIMNY 1.3	01>	M13A	C	8	460446 460372
JIMNY 1.3	03>	M13A	C1	8	460448
KIZASHI 2.4	10>	J24B	H2	3	460446
LIANA 1.6	01>	M16A	H2	3	460446
LIANA 1.6	03>	M16A	H2	3	460446
SWIFT 1.3	05>	M13A	H2	4	460446
SWIFT 1.5	05>	M15A	H2	4	460446
SWIFT 1.6	90>	G16B	H1	8	460372
SX4 1.5	11>	M15A	H2	3	460446
SX4 1.6	06>	M16A	H2	3	460446
SX4 1.6	10>	M16A	H2	3	460446
VITARA 1.6	91>	G16B	C1		1
VITARA V6	85>		A3		460313

411532

CE 241012