

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 43002.F на автомобиль SUZUKI GRAND VITARA



Артикул	G.CN.NK.43002.F
Марка и модель автомобиля	SUZUKI GRAND VITARA
Модельный год	2005-
Тип КПП, привод, положение блокировки	А, Р
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки:

1. -9. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
10. Просверлите отверстие сверлом-коронкой ф22мм в механизме выбора передач в указанном месте.

11. Открутите два правых и задний левый винты крепления механизма выбора передач.

12. На место открученных винтов установите блокиратор КПП и закрепите его тремя срывными болтами М8х30 с защитными шайбами. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг переключения передач в положение «паркинг» (Р). При необходимости отрегулируйте положение блокиратора КПП таким образом, чтобы при закрывании замка ригель выходил и блокировал рычаг переключения передач в данном положении. При открытом блокираторе КПП все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты крепления блокиратора КПП усилием, необходимым для срыва головок.

13. Установите на посадочные места переднюю и заднюю часть центральной консоли. Срежьте указанный участок перемычки задней части центральной консоли для размещения замковой части блокиратора КПП.

14. Установите все элементы центральной консоли на посадочные места, кроме верхней панели. На замковую часть блокиратора установите приспособление для разметки №001.

15. Установите верхнюю панель на посадочные места центральной консоли. Надавите на поверхность верхней панели в районе замковой части блокиратора, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от приспособления для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой верхней панели на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

16. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть блокиратора установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.





Φοτο №1



Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο №7



Φοτο №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16