



WarmUp
www.defa.com



460372

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Оберните теплозащитную ткань вокруг штепсельного контакта или армированного кабеля питания во всех местах, где эти компоненты находятся по соседству с такими горячими агрегатами двигателя, как турбокомпрессор, выпускной коллектор и т.п. Сторона ткани, покрытая алюминиевой фольгой, должна быть обращена наружу. Закрепите ткань прилагаемыми зажимами (или можете воспользоваться зажимами для шланга).

ISO 9001



Внимательно прочтите эти инструкции по установке. Проверьте в таблице, не указан ли ваш автомобиль в числе тех, для которых имеются особые рекомендации по установке  или специальный монтажный комплект . Также следует внимательно прочитать инструкции к другим изделиям DEFA.