



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ МПУ на КП

MITSUBISHI PAJERO SPORT

(2008-) авт. TIPTRONIC КП (разд. КП) ®
Для моделей 2008 г.в. 10-я позиция VIN-кода - 9



Демонтируйте консоль. Установите кронштейн МПУ (разд. КП) на кронштейн МПУ (глав. КП), используя срывной крепеж из комплекта крепежа МПУ (фото 1). **Крепеж не срывать.** Переведите рычаг переключения передач разд. КП в положение "4LLc". Вставьте штырь. Перемещением кронштейна МПУ добейтесь оптимального положения, при котором штырь будет плотно прилегать к рычагу разд. КП (фото 2). Проверьте работу МПУ. Сорвите крепеж МПУ. Сделайте вырез в кожаном чехле рычага разд. КП так, чтобы он с натяжением облегал пластиковый чехол корпуса личинки МПУ.