



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ МПУ DRAGON НА КП

TOYOTA LAND CRUISER 78

мех. КП (гл.КП) ®



Отогните ковровое покрытие пола. Установите кронштейн МПУ передним креплением на металлическую рамку “пыльника” (фото 1), заменив штатный крепеж срывным из комплекта крепежа МПУ. **Крепеж не срывать.** Через задний отверстия кронштейна МПУ просверлите отверстия в тоннеле диаметром 8,5 мм. Установите срывной крепеж из комплекта крепежа МПУ на задний отверстия кронштейна МПУ. **Крепеж не срывать.** Установите хомут на рычаг КП (фото 2). Переведите рычаг переключения передач КП в положение включения задней передачи - “R”.



Вставьте штырь. Перемещением хомута добейтесь оптимального положения при котором штырь не будет задевать за стенки отверстия хомута МПУ (фото 3). Проверьте работу МПУ. Сорвите крепеж МПУ.