

Модуль
SOBR Di 01

Подключение к автомобилю

Подключение к охранной системе

Концевик капота

Концевик багажника

Концевик багажника 2

Концевик водительской двери

Концевики остальных дверей

Концевики остальных дверей

Концевики остальных дверей

Концевик капота

Концевик багажника

Концевик водительской двери

Концевики остальных дверей

Питание +12в

Питание -12в (масса)