

ОБНОВЛЕНИЕ БИС «МИРКОМ 200»

Версия 2.0.10

**(с) ЗАО «Мирком»
2007**

Внимание! Данное обновление устанавливается только на версию 2.0.4.

Список изменений и дополнений:

- повышена надежность системы;
- доработан мультимедиа проигрыватель (плеер);
- добавлена возможность настройки задержек выключения системы;
- исправлены недочеты в отображении графических приложений Мирком;
- доработано поведение мультимедиа проигрывателя совместно с программой навигации;
- доработана большая панель ввода текста;
- добавлена утилита быстрого создания Интернет-соединения.

Мультимедиа проигрыватель (плеер)

1. Добавлено сохранение/восстановление позиции воспроизведения (смещения) внутри трека.
2. Исправлены ошибки.
3. Добавлены горячие клавиши управления воспроизведением (N, P):

Комбинация клавиш	Назначение
Alt + F12	завершение работы плеера
Alt + F11	переключить режим воспроизведения - пауза/воспроизведение
Alt + F10 / N	перейти на следующий трек (N – если активное окно плеер)
Alt + F9 / P	перейти на предыдущий трек (P – если активное окно плеер)

4. Добавлены дополнительные клавиши управления на виртуальной клавиатуре.

Комбинация клавиш	Назначение
F13	установить громкость звука = 35% от максимума, если уровень > 35%
F14	восстановить громкость звука на значение до выполнения команды F13, если было снижение, и громкость не регулировалась вручную
F15	приостановить воспроизведение (пауза) – если воспроизводится клип
F16	продолжить воспроизведение, если была приостановка по F15, и отсутствовало снятие с паузы вручную

Окно выключения системы


Добавлены настройки окна выключения питания. Для настройки используйте ярлык:

"\Файлы программ\mircom\bin\utilites\PrePowerOff Setup.lnk",

или введите в командную строку (или Пуск\Выполнить)

"\Файлы программ\Mircom\Bin\PrePowerOff.exe" /setup

Появится диалог следующего вида:



Задержка перед окном – количество секунд после выключения зажигания, перед тем как появится окно выключения питания. По умолчанию 5 секунд.

Время для выбора – количество секунд, отведенное для выбора вариантов «**Выключить**», «**Windows**», «**Отложить**». По умолчанию 31 секунда.

На сколько отложить - количество минут, по истечении которых запрос на выключение будет выведен повторно, при условии выключенного зажигания. По умолчанию 30 минут.

Недочеты в графических приложениях Мирком

Исправлены мелкие недочеты в отображении графических приложений (бортовик, главное меню и т.д.) при использовании автоматически скрываемой панели задач.

Совместная работа проигрывателя и навигации

При одновременном использовании мультимедиа проигрывателя (плеера) и программы навигации, при воспроизведении навигацией звука (например, предупреждение о повороте), громкость воспроизведения плеера снижается до 35% (если она была больше). В случае, если уровень громкости воспроизведения плеера был ниже 35% - уровень громкости останется на прежнем уровне. После того, как навигация закончила воспроизведение, громкость воспроизведения возвращается на прежний уровень.

Большая панель ввода текста

Добавлена кнопка «**Свернуть**» (на картинке обведена красным цветом).



Утилита быстрого создания Интернет-соединения

Путь к исполняемому модулю утилиты:


\Файлы программ\mircom\bin\utilites\ModemCfg.exe

Утилита предназначена для добавления Интернет-соединения в папку **«Сеть и удаленные подключения»**.

У программы существует два режима работы: упрощенный и расширенный.

1. Упрощенный режим используется по умолчанию при запуске утилиты.

В упрощенном режиме пользователю достаточно ввести имя соединения, выбрать оператора сотовой связи (SIM карта которого используется) и устройство связи (модем).




Для создания соединения нажмите кнопку **«Создать»**. После чего новое соединение появится в папке **«Сеть и удаленные подключения»**.

2. Для перехода в расширенный режим нажмите кнопку **«Дополнит...»**

В расширенном режиме пользователь может изменить настройки по умолчанию, т.е. указать телефонный номер дозвона и задать строку инициализации модема.

Логин (имя пользователя) и пароль выбранного оператора для соединения с настройками по-умолчанию указаны в нижней части формы. Логин и пароль соединения указываются непосредственно в диалоге установления соединения.



Создание GPRS соединения

Имя соединения: Интернет соедин

Сотовый оператор: Beeline

Модем: USB <-> Serial,ftdi

Свернуть Создать Отмена

Телефон дозвона: *99***1#

Строка инициализации: +CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"

Логин: beeline Пароль: beeline

Для создания соединения нажмите кнопку **«Создать»**. После чего новое соединение появится в папке **«Сеть и удаленные подключения»**.