

# EDiTH-Basic

Руководство по монтажу и эксплуатации

RU

С помощью ПО EDiTH-Basic, входящих в его комплект переходных кабелей и ПО EDiTH, можно реализовать следующие функции для встроенных стационарных обогревателей и подогревателей:

- контролировать рабочее состояние и регистрировать результаты измерений;
- считывать, распечатывать и удалять данные из регистратора ошибок, а также конфигурировать IPCU (реле PWM или делитель напряжения);
- считывать, распечатывать и удалять данные из регистратора ошибок датчика давления.

№ по каталогу EDiTH-Basic 22 1541 89 00 00

### Обратите внимание!

Соответствующий переходный кабель заказывается отдельно.

### Комплект поставки

- 1 EDiTH-Basic
- 1 Соединительный кабель SUB-D, 9 контактов
- 1 Соединительный кабель для отопительного прибора
- 1 USB-адаптер
- 1 Компакт-диск с ПО EDiTH
- 1 Руководство по монтажу

### Поддерживаемые операционные системы:

Windows 98; Windows NT; Windows Me; Windows 2000; Windows XP; Windows Vista; Windows 7

### Требования к системе.

Перед установкой ПО EDiTH прочитайте на компакт-диске в папке «Информация» PDF-документ «Руководство по использованию диагностической программы EDiTH».

### Установка ПО


Запустите файл «EDiTH-Setup.exe» на установочном компакт-диске. Следуйте указаниям по установке на экране.

### Подключение EDiTH-Basic

#### Обратите внимание!

- Штекерный разъем кабельного жгута отопительного прибора / кабельного жгута управления (1) разрешается разъединять только после выключения отопительного прибора и завершения инерционного выбега!
- Строго соблюдайте последовательность подключения.
- EDiTH-Basic во время процедуры загрузки не должен быть подключен к последовательному порту. Это может привести к неконтролируемому включению отопительного прибора.
- USB-адаптер можно подключать к ПК только после того, как на компьютер будет установлено программное обеспечение EDiTH.
- USB-адаптер не работает на Windows NT.

1. Включите компьютер и дождитесь загрузки системы.
2. Запустите программу EDiTH.
3. Разъедините штекерный разъем «кабельный жгут отопительного прибора/кабельный жгут управления» (1).
4. Подсоедините переходной кабель (2) к кабельному жгуту отопительного прибора / кабельному жгуту управления (1).
5. Подсоедините кабель-переходник (2) к соединительному кабелю (4).
6. Подсоедините соединительный кабель (4) с 6-контактным штекером к EDiTH-Basic (A).
7. Подсоедините EDiTH-Basic (A) с помощью соединительного кабеля SUB-D (5) и USB-адаптера (E) к ПК.
8. Запустите диагностику отопительного прибора. Описание диагностики отопительного прибора см. в справке по EDiTH



Возможны изменения