

 DEFA

775

**N**

Les monteringsanvisningen nøyde. Tapp av kjølevasken. Se om din biltype er nevnt under spesielle mont.tips. Monter varmenen så lavt som mulig.

NB! Det er meget viktig at:

Elementplaten alltid vender ned(I).

Slangene får en jenn stigning(I).

Varmeren ikke monteres liggende(II).

Slangene ikke böyes for mye(III).

Slangene ikke blir unødvendig lange.

Slangene ikke blir liggende inntil varme/bevegelige deler som feks. turbo, eksosanlegg, kjølevifter osv.

Slangkvalitet:

Slangene som DEFA leverer er nøyde kontrollert og valgt ut etter lange tester i våre testlaboratorier, for å sikre en best mulig kvalitet. Benytter man slanger av en dårligere kvalitet enn de DEFA leverer, vil man over tid få uttorkning, sprekkdannelser og vannlekkasje som følge av dette.

NB! Hvis det benyttes slanger som ikke er levert av

DEFA eller er bilens originale slanger, vil all reklamasjon på bakgrunn av skader som er forårsaket av slangene avvises!

Forurenst/gammel kjøleveske må byttes. Varmeren må IKKE kobles til strøm for kjølevasken, spesiifisert av bilfabrikanten, er påfylt. Luft kjølesystemet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. Apparatintakt for tilkobling av motorvarmer, må innkjøpes sammen med varmeren, så sant dette ikke forefinnes. DEFA's nye apparatiintak; se egen avisning. ADVARSEL Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Det må kontrolleres at det finnes jordningsforbindelse fra det jordete veggutaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at kjøretøyets karosseri er forbundet med beskyttelses-jordingen. Tilkoblingsledningene må behandles med forsiktighet slik at den ikke skades av feks. dører, panserlokken osv., og slik at skarpe gjenstander ikke trykker på ledningen så isolasjonen skades. DEFA fraskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjon er utført og/eller varmeren ikke er montert iflg. monteringsanvisningen REKLAMASJONSAVTALE!

Iflg. kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

S

Läs noga igenom mont. anvisningen.Tappa ur kylarvätskan. Se om din biltyper är nämnd under speciala monteringsstips. Montera värmaren så lågt som möjligt.

OBS! Det är mycket viktigt att:

Elementplattan alltid vänder nedat(I).

Värmarna skall ha en jämn stigning(I).

Värmaren får inte monteras liggande(II).

Slangarna skall inte böjas för mycket(III).

Slangarna skall inte vara onödigt långa.

Slangarna inte blir liggande nära varma / bevegliga delar som tex. turbo, exhaustanlegg, kylvifter osv.

Slangkvalitet:

Den slangkvalitet DEFA levererer är utvald efter laboratorietester för att säkra bästa möjliga kvalitet. Används slang av sämre kvalitet finns stor risk för uttorkning med sprickbildung och vattenläckage som följd. OBS! Reklamationsförrorsakade av slangarna kommer att avslås om annan slang än DEFAs eller bilens originalslang används. Förurenst/gammal frostvätska måste bytas. Värmaren skall inte anslutas till el. uttaget innan kylarvätska är påfyllt. Lufts kylsystemet enl. bilfabrikantens anvisningar; även ny kylarvätska och blandnings förhållanden (vatten/glykol) skall vara enl. bilfabrikantens anvisningar/specifi-

kationer. Anslutningssats för anslutning av motorvärmaren skall inhandlas samtidigt med värmaren, om den inte redan är vidpackad. DEFA's nya intagskabel; se separat anvisning. VARNING! Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Det skall kontrolleras att det finns jordförbindelse från väggutaget helt fram till värmarens kapsling, samt att fordons karross har kontakt med skyddsjordslingen. Anslutningskabeln måste behandlas med försiktighet så den inte blir skadad av dörrar, motorhuv el. dyl. Ej heller att skarpa kanter/hörn trycker mot kabeln så att isolasjonen blir skadad. DEFA fraråder sig allt ersättningsansvar där väran produkt blivit modifierad och/eller värmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen. REKLAMATION! Enl. konsumentlaget, vid uppvisat kvitto.

FIN

Lue asennusohje huolella. Laske jäähydtyneste pois. Katso onko asennusta varten erityiset asennusohjeet automerkkiisi. Asenna lämmitin mahdollisimman alas.

HUOM! On erittäin tärkeää että:

Lämmittimen pistokkeen puoleinen pää osoittaa alaspäin (I).

Letkuissa on tasainen nousu (I).

Lämmitintä ei asenneta vaakatasoon (II)

Letkuihin ei tule jyrkkiä mutkia (III)

Letkut ovat mahdollisimman lyhyet.

Letkut eivät tule liian lähelle liikkuvia tai kuumenevia osia, kuten turbo, pakosarja, jäähytymisen puuhallin jne.

Asennuksessa mahdollisesti tarvittavien letkujen laatu:

DEFAn toimittaut letkut, jotka toimitetaan asennussarjoina tai lämmittimen mukana, ovat korkelaatuisia ja läpikäyneet pitkii testejä DEFAn testilaboratorioissa, parhaan mahdollisen laadun takaamiseksi. Jos asennuksessa käytetään laadultaan huonompia letkujä kuin mitä DEFA toimittaa, nämä saattavat ajan mittaan kovetutta ja halkeilla, minkä seurausena on jäähytyneste vuotoja. **HUOM!** Jos asennuksessa käytetään muita kuin DEFAn toimittamia letkujä auton alkuperäisiä letkujä, niin DEFA hylkää mahdolliset korvausvaatimuksset vaurioista jotka ovat letkujen aiheuttamia.

Likainen / vanha pakkasnesto on vaholdtava uuteen. Lämmittimeen EI saa kytkeä virtaa ennenkui jäähytysjärjestelmä on tätytetty autonvalmistajan suosittelemalla pakkasnestellä, ja ilmattu autonvalmistajan ohjeiden mukaan. Moottorilämmittimen kojepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmittimen elementin kanssa, ellei sitä ennestään ole. **DEFA kojepistorasia, katsa erillinen ohje.** **VAROITUS.** Moottorilämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitettuun seiniäpistorasiasta moottorilämmittimen runkoon. Suojamaadoitus on oltava yhteydessä ajo-neuvon runkoon. Verkkoliitäntäjohtoa on käsittelytävä varoen, sitten ettei esim. ovet, konepellit tai muutten terävätkin reunat sitä paina, sen eristyksiä vaurioitetaan. DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotova on muttuettu ja / tai lämmittintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti. **VALITUKSET!** Takuuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

GB

Read the fitting instructions carefully. Drain off the coolant. Check to see if your car model is mentioned under assembly hints. Fit the engine heater as low as possible.

NOTE: The following points are very important:

The heating element plate should always point downwards(I).

Hoses should run smoothly upwards from point to point(I).

The heater must not be placed horizontally(II).

Avoid excessive bending of hoses(III).

Hoses should not be unnecessarily long.

The hoses must not come into contact with hot or moving parts as e.g. turbo, exhaust system, cooling fan etc.

Quality of the hoses:

The hoses delivered by DEFA are controlled and chosen after long testing in our test laboratory to ensure best quality. Using hoses of a less quality than the one delivered by DEFA, may lead to drying, cracks and leakage. **NOTE!** By using of other hoses than the ones delivered by DEFA or the car's original hoses, the right to claim is no longer present.

Old or polluted coolant must be replaced. The heater must not be connected up to the power supply before coolant, specified by the car manufacturer, has been filled. Bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's instruction book. The power cable and socket installation for connection to the heater must be purchased together with the heater if this is not already installed on the vehicle. DEFA's new input socket, see particular fitting instruction.

WARNING ! The engine heater must only be connected to an earthed socket. Check that there is a proper earth connection from the earthed wall socket right up to the engine heater casing and that the bodywork of the vehicle is properly connected to the protective earthing lead. Care must be taken to ensure that the heater connector lead cannot be damaged by e.g. doors, bonnet lid, etc. and the lead must not be allowed to chafe against sharp objects which could damage the insulation.

DEFA cannot be held responsible for any modifications made to the installation, or for heaters which have not been installed in accordance with the fitting instructions.

IN THE CASE OF CLAIMS, please retain your purchase receipt.

D

Die Montageanleitung genau durchlesen. Kühlflüssigkeit ablassen. Kontrollieren Sie, ob Ihr Fahrzeugtyp unter den speziellen Montagetips aufgeführt ist. Den Vorwärmer so tief wie möglich einbauen.

BEACHTEN! Es ist sehr wichtig, daß:

Die Elementplatte immer nach unten gekehrt(I).

Die Schläuche eine gleichmäßige Steigung aufweisen(I).

Heizgerät darf nicht liegend montiert werden(II).

Die Schläuche nicht zu sehr gebogen werden(III).

Die Schläuche nicht unnötig lang werden.

Schläuche dürfen nicht an wärme oder beweglichen Teilen wie Turbo, Auspuffanlage, Kühlebläse usw. anliegen.

Betr.: Schlauchqualität

Um einen bestmöglichen Qualitätsstandard zu gewährleisten werden die von DEFA gelieferten Schläuche sorgfältig geprüft und ausgewählt und in eigenen Labors ausgiebig getestet. Werden Schläuche mit minderer Qualität als die von DEFA gelieferten verwendet, können durch Materialermüdung Undichtigkeiten auftreten.



ACHTUNG! Werden Schläuche verwendet, die nicht von DEFA geliefert oder die nicht Originaleile des Fahrzeughersteller sind, können dadurch entstehende Folgeschäden nicht als Reklamation anerkannt werden.

Verschmutzte/alte Kühlflüssigkeit muß ausgetauscht werden. Das Vorwärmegerät darf NICHT vor Einfüllen der Kühlflüssigkeit, bei den Anweisungen des Fahrzeugstellers, an den Strom angeschlossen werden. Das Kühlsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers entlüften.Der Stecker für den Anschluß des Motorvorwärmers muß zusammen mit dem Vorwärmer gekauft werden, falls er nicht schon befeilt. **Der neue Anschluss-stecker des DEFAs, siehe separat Montageanleitung.**

WARNING! Den Motorvorwärmer nur an geerdeten El.Kontakt (Wandanschluss) anschließen. Überprüfen, daß Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandanschluss und ganz bis zur Kapsel des Motorvorwärmers besteht, und daß die Fahrzeugkarosserie mit Vorsicht behandeln, damit sie nicht z.B. durch Türen, Motorhaube oder ähnliches beschädigt wird, oder scharfe Gegenstände auf die Leitung drücken und die Isolierung beschädigt wird. In Fällen, in denen Schäden entstanden, nachdem Veränderungen an der Motorheizung durchgeführt wurden und/oder die Heizung nicht gemäß der Montageleitung montiert wurde, lehnt DEFA jeglichen Anspruch auf Erstattung ab.

REKLAMATIONSVEREINBARUNG!

Gemäß geltender Vorschriften. Quittung aufbewahren.



AUDI A8 4.2 V8

NORSK

Før montering demonteres dekselet under motoren. Skru ut tappepluggen (1) for kjølevæske, som sitter på motoren sør side (ved siden av motorfestet), og fjern røret (2). Monter den vedlagte slangenippelen, med tetteskive, i hullet for tappepluggen. Vri braketten (3) 90 grader ved det midterste hullet. Monter varmeren med festebraketten (3) i det ledige hullet (der hvor røret (2) satt festet) på bunnpannen. Bruk den originale skruen. Monter den lengste, rette slangen (4) med isolasjonsstrømpe, fra det øvre uttaket på varmeren til slangenippelen på motoren. Kapp slangen (5) som går fra radiatoren, midt på det rette, stigende partiet. Fjern ca. 10mm på hver side av kappestedet. Monter T-stykket med vinkeluttaket pekende bakover. Monter den korte, rette slangen (6) på T-stykket. Monter envegsventilen (7), med pilen pekende mot T-stykket, på slangen (6). Monter vinkelslangen mellom det nedre uttaket på varmeren og ventilen. Strips evt. fast slangen så de ikke ligger inntil bevegelige eller varme deler.

SVENSKA

Innan monteringen demonteras skyddsplattan under motorn. Skruva ur tapppluggen (1) för kylvätskan, som sitter på motorns vänstra sida (vid sidan av motorfästet), och ta bort röret (2). Montera den bifogade slangenippeln, med packning, i tappluggens hål. Vrid fästet (3) 90 grader vid det mittre hålet. Montera värmaren på oljetråget med fästet (3) i det lediga hålet (där röret (2) satt fast). Använd originalsksruven. Montera den längsta, raka slangen (4) med isoleringsstrumpa, från det övre uttaget på värmaren till slangenippeln på motorn. Kapa slangen (5) som går från kylaren, mitt på det raka, stigande partiet. Kapa bort ca 10mm på var sida av kapstället. Montera T-stycket med vinkeluttaget pekande bakåt. Montera den korta, raka slangen (6) på T-stycket. Montera backventilen (7), med pilen pekande mot T-stycket, på slangen (6). Montera vinkelslangen mellan det nedre uttaget på värmaren och ventilen. Fäst upp slangarna med buntband så att de inte ligger emot varma, skarpa eller rörliga delar.

SUOMI

Irrota suoja moottorin alta. Poista vedenpoistotulppa (1) moottorin vasemmalta puolelta, moottorikiinnikkeen vierestä, ja poista putki (2). Asenna letkuliihin tiivistyneen vedenpoistotulpan tilalle. Käännä lämmittimen kiinnikettä (3) 90 astetta keskimmäisen reiän kohdalta. Kiinnitä lämmittin kiinnitysraudallaan (3) nyt vapaana olevaan reikään öljypohjassa (johon putki (2) oli kiinnitetty). Käytä alkuperäistä kiinnityspulttia. Pujota pisin suora letku (4) suojauskaan, ja asenna letku lämmittimen ylemmän vesiliitännän ja vedenpoistotulppaan asennetun letkuliihitimen väliin. Katkaise jäähdyttimeltä tuleva letku (5), keskeltä ylöspäin nousevaa suoraa kohtaa. Katkaise letkun katkaisukohdan molemmista päästä n.10mm pitkä pala pois. Asenna T-kappale katkaistun letkun väliin siten että T-kappaleen vapaana oleva liitintä osoittaa taaksepäin. Asenna lyhyt suora letku (6) T-kappaleeseen. Asenna letkun (6) päähän takaiskuventtiili (7), sitten että venttiili nuoli osoittaa T-kappaleeseen päin. Asenna kulmaletku takaiskuventtiili ja lämmittimen alemman vesiliitännän väliin. Kiinnitä letkut tarvittaessa siteillä niin etteivät ne pääse koskettamaan liikkuvia tai kuumenevia osia. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

ENGLISH

Before installation; remove the cover below the engine. Screw out the drain plug (1) for the coolant, which is placed on the left hand side of the engine (near by the engine fastening), and remove the pipe (2). Fit the attached hose nipple, with sealing washer, in the hole for the drain plug. Twist the bracket (3) 90 degrees by the middle hole. Fit the heater using the bracket (3) in the free hole (where the pipe (2) were placed) on the oil sump. Use the original screw. Fit the longest, straight hose (4) with the isolation hose, from the upper outlet on the heater to the hose nipple on the engine. Cut the hose (5) which leads from the radiator, in the middle of the straight, rising part. Remove approx. 10mm from each side of the cutted area. Fit the T-piece with the angled outlet pointing backwards. Fit the short, straight hose (6) onto the T-Piece. Fit the one-way valve (7) **with the arrow pointing to the T-piece**, onto the hose (6). Fit the angled hose between the lower outlet on the heater and the valve. Strip, if necessary, the hoses in such a way that they do not come into contact with sharp or moving parts.

DEUTSCH

Vor der Montage die Motorschutzwanne entfernen. Die Wasser-Ablassschraube (1) rechts am Motor nahe der Motoraufhängung herausdrehen und das Rohr (2) entfernen. Das mitgelieferte Anschlusstück mit dem Dichtring an Stelle der Ablassschraube montieren. Die Halterung des Motorwärmers um 90Grad biegen wie abgebildet. Den Motorwärmer mit der Halterung (3) in dem Gewinde des entfernten Rohres (2) an der Ölwanne montieren. Den längsten geraden Schlauch (4) mit dem Isolationsschlauch am oberen Anschluss des Motorwärmers befestigen, das andere Ende an dem Anschlussstück am Motor befestigen. Den Schlauch (5) vom Kühlerr kommand mittig an dem geraden, steigendem Schlauchteil auf trennen und an beiden Schlauchenden ca.10mm abtrennen. Das T-Stück mit dem abgewinkelten Ende nach hinten weisend montieren. Den kurzen Schlauch (6) an das T-Stück anschliessen. Das Ventil (7) **mit dem Pfeil zum T-Stück (6) weisend** montieren. Den abgewinkelten Schlauch zwischen dem unteren Anschluss des Motorwärmers und dem Ventil montieren. Evtl. die Schläuche befestigen, so das sie nicht mit heissen oder beweglichen Teilen in Berührung kommen.

